

THE WORLD

Chorégraphie : Maggie Gallagher

Type : 64 comptes, 4 murs

Niveau : Intermédiaire

Musique : The World - Brad Paisley (176 BPM)

Intro de 32 temps

Step, Hold, Step, Pivot 1/2 Turn, Step, Hold, Full Turn To Left,

1-2 PD devant – Pause

3-4 PG devant - Pivot 1/2 tour à droite

5-6 PG devant – Pause

7-8 1/2 tour à gauche et PD derrière - 1/2 tour à gauche et PG devant

Walk, Clap, Walk, Clap, Rocking Chair

1-2 PD devant - Taper des mains

3-4 PG devant - Taper des mains

5-6 Rock du PD devant - Retour sur le PG

7-8 Rock du PD derrière - Retour sur le PG

Répétez les 16 premiers temps

Modified Rumba Box,

1-2 PD à droite - PG à côté du PD

3-4 PD devant - Pointe G à côté du PD

5-6 PG à gauche - Pointe D à côté du PG

7-8 PD à droite - Pointe G à côté du PD



Modified Rumba Box, Hitch 1/4 Turn right hitch

1-2 PG à gauche - PD à côté du PG

3-4 PG derrière - Pointe D à côté du PG

5-6 PD à droite - Pointe G à côté du PD

7-8 PG à gauche, 1/4 de tour à droite, PD Lever le genou

Coaster Step, Hold, Step, Lock, Step, Hold,

1-2 PD derrière - PG à côté du PD

3-4 PD devant – Pause

5-6 PG devant - Lock du PD derrière le PG

7-8 PG devant – Pause

Right Mambo Steps, Hold, Back, Lock, Back, Hook.

1-4 Rock du PD devant - Retour sur le PG

3-4 PD à côté du PG – Pause

5-6 PG derrière - Lock du PD devant le PG

7-8 PG derrière - Croisez talon PD devant la jambe G